

## アンダーリフト使用時と格納時の注意事項

- 本リフトはウィンチブームの上下とアンダーリフトの上下が兼用の構造の為それぞれの使用時に切り替え作業が必要です。
- アンダーリフトの格納とチルトが同じような動作ですが全く違う構造の為使用の仕方を間違うとお互いが干渉し『ガツン』と音がします。
- 本アンダーリフトは本来のブームとは違う大きく長いブームに交換されているため格納の動作に無理が生じクロスバーに負荷物が付いていると格納できません。
- 上記と同じ理由から(と思われる)アンダーリフトを出した状態だとウィンチブームの脱着が行えませんので必ず格納状態で行ってください。

\*PTOを入れて切り替えレバーをレッカーの位置にして操作の事。

### ① ウィンチブームの使用方法

### 操作方法

ここの油圧式シャフトを解除(抜く)します。↑『上げると解除』 ↓『下げるとロック』



この操作を行う際は必ずブームが格納(↑写真)状態で行ってください。

ウィンチブームの解除レバーは下記写真の斜め下のレバー(結構重いので力がいらいます)

シャフトが解除され

ウィンチブームが使用可能になります。



ウィンチブームが使用できるようになりました。

② アンダーリフト使用方法      ブームの上下レバーで上げてから      このシャフトを抜く



一番下まで下げてと言う意味です。 ↓

注 格納レバーは最下まで。

上記の状態になってから側部のコントロールステーションにて操作してください。

注意 格納の動作が不安定の場合はチルトでアシストしてください。

- 格納後は必ずチルトを最下部まで下げてください(見えないので音で確認の事)
- アンダーリフトはレバーの他にリモコンとラジコンが使用できます。